


















Parts List: /Lista części

A  20mm X24	B  37mm X2	The following tool (not included) is required for assembly: Śrubokręt (nie zawarty w zestawie) jest niezbędny do montażu  				
 X1	 X1	 X1	 X1	 X3	 X1	 X1
 X1	 X1	 X1	 X1			
1  X1	2  X1	3  X1	4  X1			
5  X1	6  X1	7  X1	8  X1	9  X1	10  X2	
11  X1	12  X1	13  X1	14  X2			


Step 1



Step 2




Step 3




Instrukcja montażu / Assembly instruction


Step 4




Step 5




Step 6




Step 7




Step 8




Step 9




Step 10




Step 11




Step 12




Step 13



Step 14



Step 15



OSTRZEŻENIE!

(PL) Zabawka zawiera małe elementy – ryzyko udławienia.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
Produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na obrazku.
Przed użyciem usunąć opakowanie i wszelkie plastikowe elementy nie będące częścią zabawki.

WARNING!

(EN) Contains small elements before assembly - choking hazard!
Not suitable for children under 3 years old.
Adult assembly required.
Product may be slightly different from the one shown in the picture.
Remove all plastic packaging and other elements that are not parts of the toy before using.

