

Beach and Lawn Volleyball Set

Zestaw do siatkówki plażowej lub na trawie

570 x 230 cm

EN

Manual Instructions

Read and follow the instructions before installation and use. Keep the instructions for future reference.




PL

Instrukcja obsługi

Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.



I



1




2




3




4




5



6




7




8



9



10



IMPORTANT! Carefully read and follow the instructions before installing the product. Keep the manual for future reference.



Warnings!

- The product is not intended for children under 3 years of age. Risk of choking or suffocation due to the presence of small and long parts.
- Product for private use only, not for professional use.
- Recommended age of child – over 6 years old.
- Assembly and disassembly of the product must always be carried out by adults.
- Keep children away when assembling and disassembling the product to prevent injury.
- The product must only be used by children under adult supervision.
- The set may only be used outdoors, do not use indoors.
- The set may only be set up on soft ground, such as grass or beach, at least 3 m away from surrounding obstacles.
- To avoid tipping over, anchor all anchors firmly into the ground, preferably with a rubber mallet.
- Always secure the set to prevent it tipping over.
- Do not set up the set in the street or other dangerous areas.
- Ensure that all buttons between each metal rod are engaged and all connections are tightened securely before use.
- The set is weatherproof, but during strong winds it should be stored in a place protected from the wind or indoors.
- Do not make any structural changes.
- For your own safety, use only original spare parts. If parts become damaged or if sharp edges or corners appear, the product must not be used further.
- Store the product in a safe place where it is protected from the weather, cannot be damaged and must not injure anyone.
- Check the condition of the kit before each use.
- Do not climb on the poles, ropes or netting of the kit.
- Do not use the product if its components are damaged.
- After unpacking the product, discard the plastic parts of the packaging, as they may be dangerous for children. Risk of strangulation or choking.
- The manufacturer is not liable for damage resulting from incorrect compliance with the provisions of the instructions for use.

Parts and assembly

I. Parts

Remove all parts from the packaging, check whether any are missing or damaged.

II. Assembly

Note: The product should be assembled by 2 adults. Lightly grease the joints at the narrow ends before assembly. This will make assembly easier and prolong the life of the product!

Start by building the poles by connecting the rods as shown in Figures 1-4.

Attach the net to the poles, as shown in Figures 5-7.

Attach the post tension cords (Figures 8-9) and then set the set on the ground, tensioning the cords and fixing them with anchors at a 45° angle in the ground (Figure 10).

Maintenance and storage

Use only a dry or damp cloth to clean the product: do not use special cleaning agents! Before and after each use, check the product for damage or signs of wear. For your own safety, use only original spare parts. If parts become damaged or if sharp edges or corners appear, the product must not be used any further. Store the product in a safe place where it should be protected from the elements and will not be damaged or injure anyone.

Disposal

Dispose of the individual parts in accordance with the existing material-specific assignments by throwing them into the appropriate containers and the rest into mixed waste. By complying with the law, we are at the same time contributing to environmental protection.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.



Ostrzeżenia!

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia. Niebezpieczeństwo zadławienia lub uduszenia ze względu na obecność małych i długich elementów.
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego, nie do użytku profesjonalnego.
- Zalecany wiek dziecka - powyżej 6 roku życia.
- Montaż i demontaż produktu musi zawsze zostać przeprowadzony przez osoby dorosłe.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu, by zapobiec zranieniu.
- Produkt może być użytkowany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zestaw może być używany tylko na zewnątrz, nie używać w pomieszczeniach.
- Zestaw może być ustawiany tylko na miękkim podłożu, takim jak np. trawa lub plaża, co najmniej 3 m od otaczających przeszkód.
- Aby uniknąć przewracania się, należy zakotwiczyć wszystkie kotwy mocno w podłożu, najlepiej przy pomocy gumowanego młotka.
- Należy zawsze zabezpieczyć zestaw, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Nie należy ustawiać zestawu na ulicy ani w innych miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszystkie przyciski pomiędzy poszczególnymi metalowymi drążkami są zatrzasknięte, a wszystkie połączenia mocno dokręcone.
- Zestaw odporny jest na warunki pogodowe, ale podczas silnego wiatru należy składować go w miejscu chroniącym przed wiatrem, bądź w pomieszczeniu.
- Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Jeśli części ulegną uszkodzeniu lub jeśli pojawią się ostre krawędzie lub narożniki, produkt nie może być dalej używany.
- Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w którym jest chroniony przed czynnikami atmosferycznymi, nie może zostać uszkodzony i nie może nikogo zranić.
- Stan zestawu należy sprawdzać przed każdym użyciem.
- Nie wspinąć się na słupy, liny ani na siatkę zestawu.
- Nie należy używać produktu, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikowe części opakowania, gdyż mogą one być niebezpieczne dla dzieci. Ryzyko uduszenia lub udławienia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego zastosowania się do zapisów instrukcji obsługi.

Części i montaż

I. Części

Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić z rysunkiem, czy jakiegś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.

II. Montaż

Uwaga: Produkt powinien być montowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy lekko nasmarować złącza na wąskich końcach. Ułatwi to montaż i wydłuży trwałość produktu!

Rozpocząć od budowy słupów, łącząc drążki, jak pokazano na rysunkach 1–4.

Zamocuj siatkę do słupów, jak pokazano na rysunkach 5–7.

Zamocuj linki napinające słupy (rys. 8–9), a następnie ustaw zestaw na podłożu, napinając linki i przytwierdzając je kotwami pod kątem 45° w podłożu (rys. 10).

Konserwacja i przechowywanie

Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki: nie używaj specjalnych środków czyszczących! Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Jeśli części ulegną uszkodzeniu lub jeśli pojawią się ostre krawędzie lub narożniki, produkt nie może być dalej używany. Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie powinien być chroniony przed czynnikami atmosferycznymi oraz nie zostanie uszkodzony i nikogo nie zranić.

Utylizacja

Poszczególnych części należy pozbywać się zgodnie z istniejącymi przepisami dla danego materiału, wrzucając je do odpowiednich pojemników, a resztę do odpadów zmieszanych. Wypełniając przepisy prawa, przyczyniamy się jednocześnie do ochrony środowiska.